# Bruksanvisning för torkskåp

I TORKSKÅPET FÅR ENDAST TORKAS TEXTILIER SOM ÄR TVÄTTADE I VATTEN.

Häng plaggen så att luften kan cirkulera mellan dem. Vid behov kan hängarna fällas. Lyft hängarna uppåt, varefter de lätt kan fällas ned.

TEMPERATURINSTÄLLNING. Lämplig torkningstemperatur ställs in med termostatvredet som är graderat från 30 till 70°C. Se tabell "Riktvärden".

TORKTID

Tiduret kan ställas upp till max 4 timmars gångtid. Val av temperatur och tid är beroende av mängden plagg, dess fuktighet, textilslag och önskad torrhet. Se tabell "Riktvärde".

DROPPSKÅL Droppskålen är placerad i torkskåpets sockel. Töm droppskålen efter torkning av ej centrifugerad tvätt.

ÖVERHETTNINGSSKYDD
Torkskåpet har överhettningsskydd, som slår ifrån värmen
vid risk för överhettning.
Överhettningsskyddet utlöser
om t.ex skåpets luftintag på
taket biockeras eller om tvätten packas så tätt att luftcirkulationen försämras.
Överhettningsskyddet återställs med timern i noiläget.

TEKNIS	Н	Ų	٩	Ç	),	Ą	T	A													
Värmer	ď	'n	p١	đ	:																2000 W
Motore	i	•	k	ŧ:			i	ì		į			ì	i	ì	ï	i	i		Ì	50 W
Skydda	k	ú	i	1	ı:	-	Ĭ	Ĭ	i	ì	ì	Ĭ	ì	Ĭ	Ī	Ì	i	ì	i	Ĭ	IF 24
Hold:					ï		ĺ	i	:	Ĭ	:	Ĭ	Ī		Ĭ	1		i		i	850 mm
Bredd:	•	Ĭ	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	1	Ī	Ĭ	Ĭ	ľ	Ĭ	ľ	Ī	ì	ľ	Ī	597 mm
Djup:		·	ï	ï	ĵ	i	ì	ì		î	ì	ï	ì	ì	ì	ì		ì	i	į	600 mm

#### DRIFTSSTÖRNINGAR

Fel: Motorn startar inte Åtgärd: Kontrollera att säkringen i proppskåpet är hel.

Fel: Ingen värme Ätgärd: Termostatratten är ställd på för låg temperatur. Ställ in högre temperatur. Överhettningsskyddet har lösts ut. Vrid timern till noll-äget. Vänta i ca. 5 minuter innan torkskåpet återstartas. Se under rubrik "Överhettninsskydd",

SERVICE & RESERVDELAR kan erhållas från din återförsäljare eller AB Elektroservice. (Se under Hushållsmaskiner i telefonkatalogens Gula sidor). Uppge då produkt-nummer och modelibeteckning som finns på dataskylten inne i skåpet.

# Bruksanvisning for tørkeskap

TØRKESKAPET MÅ KUN BRUKES TIL TØRKING AV TEKSTILER SOM HAR VÆRT VASKET I VANN.

Heng plaggene slik at luften kan sirkulere mellom dem. Ved behov kan hengerne felles ned. Løft først hengerne opp, hvoretter de lett kan felles ned.

TEMPERATURINNSTILLING Egnet tørketemperatur stilles med termostatrattet, som er gradert fra 30 til 70°C. Se tabell "Retningsverdier".

TORKETID

Tidsuret kan stilles til maks. 4 timer gangtid. Valg av temperatur og tid avhenger av antall plagg, hvor fuktige de er, tekstilslag og ønsket tørrhet. Se tabell "Retningsverdier".

DRYPPSKÅL
Dryppskålen er plassert i
tørkeskapets sokkel. Tøm dryppskålen etter tørkning av sask
som ikke har vært i sentrifugen.

OVEROPPHETINGSVERN
Tørkeskapet har overopphetingsvern som slår av varmen ved fare for overoppheting. Overopphetningsvernet utløses dersom f.eks. skapets luftinntak i taket blokkeres eller dersom vasken pakkes så tett at luftsirkula-sjonen hemmes. Overopphetningsvernet tilbakestilles med timern i nullstilling.

				_														
TEKNISH																		
Varmeef	fe	rk	t.	;					·					٠				. 2000 W
																		50 W
																		IP 24
Hayde:	٠	•					٠	٠	٠	4	4	,	٠	٠	٠	٠	•	1850 mm
																		597 mm
DAbge:		٠	٠		,	,							٠		٠		٠	600 mm

#### DRIFTSFORSTYRRELSER

Feil: Motoren starter ikke Tiltak: Kontroller at sikringen i sikringskapet er hel.

Feil: Ingen varme
Tiltak: Termostatrattet er stilt
på for lav temperatur. Still inn
høyere temperatur.
Overopphetningsvernet er
utløst. Vri timeren i nullstilling.
Vent i ca. 5 minutter før tørkeskapet startes på ny. Se under
overskriften "Overopphetningsvern.

SERVICE & RESERVEDELER Service og eventuelle reparasjoner skal utføres av servicefirma som er godkjent av leverandøren. Bruk kun reservedeler som leveres av disse.

### Kuivauskaapin käyttöohje

KUIVAUSKAAPISSA VOIDAAN KUIVATA AINOASTAAN VESIPES-TYJÄ TEKSTIILEJÄ.

Ripusta vaatekappaleet kaappiin ilmavasti. Tarvittaessa ripustimet voidaan kääntää alas. Nosta ripustimia ylös, jonka jälkeen voit helposti kääntää ne alas.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ Sopiva kulvauslämpö sääde-tään termostaatin vääntimen avulla. Se on jaettu asteisiin 30-70°C. Katso taulukkoa "Ohjearvot".

KUIVAUSAIKA Ajastin voidaan säätää 4 tuntiin asti. Lämpötilan ja ajan valinta riippuvat kuivattavan pyykin määrästä, kosteudesta, tekstiililaadusta ja halutusta kuivausasteesta. Katso taulukkoa "Ohjearvot".

TIPPUALLAS Tippuailas on sijoitettu kuivauskaapin jalustaan. Tyhjennä tippuallas kun olet kuivannut linkoamatonta pyykkiä.

YLIKUUMENEMISSUOJA Kuivauskaapissa on ylikuumenemissuoja, joka katkalsee lämmön ylikuumenemisen uhatessa. Ylikuumenemissuoja laukeaa jos esim. kaapin päällyslevyssä oleva ilma-aukko tukitaan tai jos pyykki pakataan niin tiukkaan, että ilmankierto heikkenee. Ylikuumenemissuoja palautetaan kääntämällä ajastin nolla-asen-

TEKNISET TIEDS	T:	
Lämpöteho:		 . 2000 W
Moottorin teho:		 50W
Suojausiuokka:		 IP 24
Korkeus:		 . 1850 mm
Leveys:		 . , 597 mm
Syvyys:		

### KÄYTTÖHÄIRIÖT

Vika: Moottori el käynnisty Tolmenpide: Tarkista että sulakekaapissa oleva sulake on ehjä.

Vika: El lämpöä,
Toimenpide: Termostaatti on
säädetty liian alhaiselle
lämpötilalle. Säädä lämpö
korkeammaksi.
Ylikuumenemissuoja on lauennut. Käännä ajastin
nolla-asentoon. Odota n.5
minuuttia ennen kuin käynnistät
kuivauskaapin uudelleen. Katso
otsikkoa "Ylikuumenemissuoja".

Huollon ja mahdolliset korjaukset suorittaa kuivauskaapin toimittaneen yrityksen hyväksymä huoltoyritys. Käytä vain näiden yritysten toimittamia varaosia.

## Brugsanvisning for tørreskab

TØRRESKABET MÅ KUN AN-VENDES TIL TEKSTILER SOM ER VASKET I VAND. Hæng tekstilerne sådan at luften kan cirkulere mellem dem. Ved behov kan bøjlerne klappes ned. Løft først bøjlerne opad, hvorefter de let kan klappes ned.

TEMPERATURINDSTILLING Varmen i skabet reguleres med termostatknappen som kan indstilles på temperaturer mellem 30° og 70°. Se skema nederst på siden.

ØRRETID

Tidsuret kan indstilles til max. 4 timers tørretid. Valg af temperatur afhænger af antal af tekstiler, hvor fugtige de er, tekstiltype og den ønskede tørringsgrad. Se skema nederst på siden.

DRYPBAKKE Drypbakken er placeret i tørreskabets sokkel. Tørn bakken efter tørring af vasketøj, som ikke har været centrifugeret.

OVEROPHEDNINGSSIKRING Tørreskabet har en overophedningssikring, som slår varmen fra ved risiko for overophedning. Overophedningssikringen udløses hvis f.eks. luftindtaget på skabets tag blokeres, eller nvis vasketøjet pakkes så tæt, at luftcirkulationen forringes. Når overophedningssikringen slås fra igen, skal timeren stå i nujstilling.

TEKNISKEDA	TA		
Varme effekt:			
Motoreffekt:			
Ei-Tilslutning			
Hajde:			
Bredde:			
Dybde:		 	· · GOO HIRI

DRIFTSFORSTYRRELSER
Feji: Motoren starter ikke.
Afhjælpning: Se efter om HFIrelæet er faldet ud eller om der
er gået en sikring i el-skabet.
Feji: Ingen varme.
Afhjælpning: Termostaten er indstillet til en for lav temperatur.
Overophedningssikringen er
udløst. Drej timeren til nulstilling. Vent i ca. 5 minutter før
tørreskabet genstartes. Se
atsnittet om "Overophedningssikring".

GARANTI OG SERVICE

1 år fra købsdato (gem købsnotaen). Garantien dækker
fabrikations- og materialefejl,
der måtte opstå ved normal
brug i privat husholdning i Danmark. Det er en forudsætning
for garantien at reparation ikke
er forsøgt udført af andre end
Elring Service som er vort
autoriseret serviceorgan.

Riktvärde Retningsverdier Ohjearvot Skema

		Torktid Tørketid I	Kuivausaika Tørretid					
Textilslag	Max temp. Maks temp.	Centrifugerat Sentrifugert Lingottu pyykki Centrifug						
Tekstilslag Tekstillilaatu Tekstiltype	Maks. lämpöt. Max. temp.	Halvfyllt skåp Halvfullt skåp Vajaa kaappi Halvfyldt skab	Fyilt skåp Fullt skåp Täysi kaappi Fyldt skab					
Kulört Kulørtvask Valko-ja Kulørtvask Vittvätt Hvitvask Kirjopyyki Hvidvask	70°C	1-2 tim 1-2 tuntia	2-4 tim 2-4 tuntia					
Ylle Ull Villa Uld Nylon Nylon Nylon Nylon	50°C		·					